

**Stora**

WST 290-5 SCE

8718542824

Az adatok megfelelnek a 812/2013 sz. és a 814/2013 sz. EU-rendeletek követelményeinek.  
 Podaci prema zahtjevima odredbe (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.  
 Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 812/2013 a (EU) 814/2013.  
 I dati soddisfano i requisiti dei regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.  
 Datele corespund cerințelor regulamentelor (UE) 812/2013 și (UE) 814/2013.  
 Данните съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 812/2013 и Регламент (ЕС) № 814/2013.  
 Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 812/2013 og (EU) 814/2013.  
 Les indications satisfont les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013.

| Vízmelegítési határfok                                      | Hőtárolási veszteség (S)            | Tárolási térfogat (V)       |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode       | Gubitak zagrijavanja (S)            | Volumen spremnika (V)       |
| Třída energetické účinnosti ohřevu vody                     | Stálá ztráta (S)                    | Užitný objem (V)            |
| Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua | Dispersione termica (S)             | Volume del accumulatore (V) |
| Clasă de randament energetic pentru pregătirea apei calde   | Pierdere de conținut de căldură (S) | Volume boiler (V)           |
| Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода        | Загуба при нулев товар (S)          | Полезен обем (V)            |
| energieeffektivitetsklasse ved vandopvarmning               | stilstandstab (S)                   | vandindhold (V)             |
| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau  | Pertes statiques (S)                | Capacité de stockage (V)    |
| C   | 93,0 W                              | 290,0 l                     |

A telepítéssel és a karbantartással, valamint az újrahaznosítással és/vagy ártalmatlanítással kapcsolatos speciális intézkedéseket a telepítési és kezelési útmutatók ismertetik. Olvassa el a telepítési és kezelési útmutatókat és kövesse a bennük foglaltakat.

Specifične mjere za instalaciju i održavanje te recikliranje i/ili odlaganje navedene su u uputama za instaliranje i rukovanje. Pročitajte i pridržavajte se uputa za instaliranje i rukovanje.

Zvláštní opatření týkající se instalace a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.

Nelle istruzioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.

Prevederile specifice de instalare și întreținere, precum și privind reciclarea și/sau eliminarea ca deșeu sunt descrise în instrucțiunile de instalare și utilizare. Citiți și respectați instrucțiunile de instalare și utilizare.

Специфичните мерки за инсталацията и поддръжката, както и за рециклирането и/или утилизацията, са описани в ръководствата за инсталация и обслужване. Прочетете и следвайте ръководствата за инсталация и обслужване.

Specifikke forholdsregler omkring montering og vedligeholdelse, samt genbrug og/eller bortskaffelse, er beskrevet i monterings- og betjeningsvejledningerne. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.

Les précautions spécifiques à prendre pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les notices d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.