

- bg:** Това оборудване може да бъде инсталирано само в помещения с добра вентилация.
- cs:** Toto zařízení může být instalováno pouze v místnostech předepsaným větráním.
- da:** Denne kedel må kun installeres ifølge gældende regler.
- de:** Diese Gerät darf nur in Räumen installiert werden, die die maßgeblichen Belüftungsanforderungen erfüllen.
- el:** Αυτή η συσκευή επιτρέπεται μόνο να εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο που πληρεί τις απαραίτητες απαιτήσεις αερισμού.
- en:** This appliance should only be installed in a room complying with appropriate ventilation requirements.
- es:** Este aparato sólo puede ser instalado en lugares donde haya una ventilación conforme a lo prescrito.
- et:** Seda seadet tohib paigaldada ainult siseruumides, mis vastavad ettekirjutatud ventileerimisnueetele.
- fr:** Cet appareil doit être installé conformément aux normes en vigueur, dans un local suffisamment ventilé.
- hr:** Uređaj se smije instalirati samo u prostorijama s propisanom ventilacijom.
- hu:** A készüléket csak az előírásoknak megfelelő szellőzésű helyiségben szabad felszerelni!
- it:** Questo apparecchio può essere installato solo in locali dotati di ventilazione in conformità alle norme vigenti.
- lt:** Šį įrenginį galima montuoti tik tose patalpose, kurios atitinka vėdinimui keliamus reikalavimus.
- lv:** Iekārtu drīkst uzstādīt tikai tādās telpās, kuras atbilst prasībām attiecībā uz ventilāciju.
- nl:** Dit toestel mag alleen geïnstalleerd worden in ruimten met ventilatie volgens de geldende norm.
- no:** Denne kjelen skal bare installeres i rom som er ventilert i samsvar med gjeldende forskrifter.
- pl:** Urządzenie można instalować wyłącznie w pomieszczeniach posiadających wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami.
- pt:** Este aparelho deve ser instalado em locais ventilados conforme as normas em vigor.
- ro:** Acest aparat poate fi instalat numai în încăperi cu aerisire conform recomandărilor.
- ru:** Этот котел можно устанавливать только в помещениях, которые соответствуют необходимым требованиям вентиляции.
- se:** Anläggningen får endast installeras i lokaler med ventilation enligt gällande normer.
- sk:** Toto zariadenie sa smie inštalovať len v miestnostiach s predpísaným vetraním.
- sl:** Naprava se sme namestiti samo v prostore, ki glede prezračevanja in dovoda zgorevalnega zraka izpolnjujejo zahteve veljavnih tehničnih predpisov.
- sr:** Kotao se sme instalirati samo u prostoru koji ima propisanu ventilaciju.
- tr:** Kombi yalnızca uygun havalandırma şartlarını sağlayacak bir odaya monte edilmelidir.
- uk:** Цей прилад можна встановлювати в приміщеннях, в яких повністю виконано вимоги щодо вентиляції.

中文：这种设备应该安装在通风良好的房间里

International Language Codes according to ISO number 639-1



**“Внимание”**

Прочтите инструкцию по установлению и обслуживанию отопительного котла перед его установлением и вводом в эксплуатацию.



**“Achtung”**

Lesen Sie sich die Installations- und Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels durch.

**“Notice”**

Technical and users instructions should be carefully read before installing and lighting the boiler.